

LANDERER


HARMONIKAS

Tastenbelegung: Michlbauer System

Stimmung

F-B-Es-As

Diskant



Bass

